

SUGGESTIONS DE POSE DRAINAGE LINEAIRE POUR JARDINS, TERRASSES ET VOIES D'ACCES

ACO Self®? Facile à installer et fait sur mesure d'après votre application! (a)

1. Fixez la ligne de caniveau, la classe de résistance (cl. A - C) et le point de raccordement à la tuyauterie souterraine.
2. Posez la couche de fondation en béton ou en stabilisé (C 12 / C 15), 30 cm de largeur et 10 cm de hauteur.
3. Posez la ligne de caniveau, le raccordement à la tuyauterie souterraine sert de point de départ.
4. Bien enrobez la ligne de caniveau avec du béton ou stabilisé (C 12 / C 15) = Type M.
5. Le revêtement, par ex. des briques ou des dalles, doit être posé contre la ligne de caniveau dans une couche de mortier solide.
6. Laissez sécher le tout avant de fouler ou de rouler avec des voitures particulières.

(a) Pour l'installation des systèmes de drainage à fente (Supermini Discret, Euroline Discret et Homeline): 'Exemple de pose Homeline'.

Aperçu des possibilités de raccordement de la ligne de caniveau ACO Self® sur la tuyauterie souterraine

1.

A. Raccordement vertical par l'intermédiaire de:

1. Un élément de caniveau avec sortie incorporée, tuyau en PVC DN 100 - Ø 110 mm (uniquement chez Euroline et Gala-G100 à hauteur réduite).
2. Un élément de caniveau avec prémarque à enlever, DN 100 - Ø 110 mm.

2.

En option avec siphon/crépine, suivant le système de drainage choisi à mettre en place avant (3 pièces / voir point 2) ou après (2 pièces / voir point 1 avec Euroline) l'installation de la ligne de caniveau.

B. Raccordement horizontal par l'intermédiaire de:

Un about avec sortie incorporée, tuyau en PVC DN 100 - Ø 110 mm, à placer à l'extrémité de la ligne.
(exception: Supermini et Supermini Discret, about avec sortie en PE-HD DN 50 - Ø 50 mm).

C. Raccordement horizontal, plus profond, par l'intermédiaire de:

Un désableur avec seau de collecte des impuretés.
En option à munir de siphon.

