

SikaMur® InjectoCream-100

Application



- Retirer les plinthes et/ou enduits/plâtres pour exposer la maçonnerie à traiter. Mesurer l'épaisseur du mur. Si l'enduit/plâtre est contaminé par des sels ou a été endommagé, il faut l'enlever dans sa totalité.



- Forer des trous de 12 mm à 15 cm (extérieur)/ 5 cm (intérieur) au-dessus du niveau du sol, dans un joint horizontal, avec maximum 120 mm de distance entre chaque trou.

Epaisseur du mur	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Profondeur requise	100 mm	190 mm	310 mm	420 mm



- Après le forage, chaque trou doit être soigneusement nettoyé à l'aide d'une pompe manuelle.



- Injecter le SikaMur® InjectoCream-100 à l'aide du pistolet.

Tableau de consommation - Quantité de poches 600 ml / cartouches 300 ml requise

Longueur du mur	Epaisseur du mur			
	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
10 m	1,5 / 3	3 / 6	5,1 / 10,2	7 / 14
20 m	3 / 6	6 / 12	10,2 / 20,4	13 / 26
30 m	4,6 / 9,2	9 / 18	15,3 / 30,6	21 / 42
40 m	6,1 / 12,2	12 / 24	20,4 / 40,8	28 / 56

KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Votre distributeur Sika:

Les conditions générales de vente et de livraison les plus récentes sont d'application pour les produits Sika. Consulter toujours la notice technique la plus récente avant toute application ou utilisation d'un produit. Tous droits de reproduction réservés.



VIDÉO
SikaMur® InjectoCream-100

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgique

Contact
Tél. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
info@be.sika.com
www.sika.be



Editeur responsable: B. Van Sever - 10/2015

SikaMur® InjectoCream-100 CRÈME D'INJECTION CONTRE L'HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE



SikaMur® InjectoCream-100

SikaMur® InjectoCream-100
Crème d'injection à base de silane pour le traitement de l'humidité ascensionnelle

Peinture cloquée, papier peint décollé, pourriture sèche, bois pourri, et mauvaise odeur de "moisi" – pas vraiment un environnement de vie agréable. Ceci est cependant le cas dans de nombreux (vieux) buildings et la cause en est souvent l'humidité ascensionnelle.



Avant traitement

Après traitement

SikaMur® InjectoCream-100 est une crème hydrofuge, injectée à l'aide d'un simple pistolet dans une série de trous forés dans les joints de la maçonnerie.

Pas besoin de pompe d'injection spéciale! Une fois injecté dans les joints, SikaMur® InjectoCream-100 se diffuse dans le mur humide pour former une barrière repoussant l'eau et bloquer l'apparition future d'humidité ascensionnelle.



Carton de 12 cartouches

Conservation: 12 mois

Carton de 10 poches

Conservation: 12 mois



SikaMur® InjectoCream-100 est:

ÉCONOMIQUE ET EFFICACE

- Consommation de produit constante (facilité de calcul de la quantité de produit nécessaire)
- Formule concentrée avec ~80% de matières actives
- Peu de déchets

FACILE À UTILISER

- 1-composant, prêt à l'emploi
- Application simple au pistolet, ne nécessite pas de pompe spéciale
- Pas de risque d'efflorescence accrue (comparé aux traitements à base de siliconates)

POUR TOUS TYPES DE MURS EN MAÇONNERIE

- Murs en briques
- Parois creuses
- Murs en pierre naturelle et remblayés, etc.

GAIN DE TEMPS

- Mise en oeuvre rapide
- Rapidité d'injection

APPLICATION SÛRE

- Faible risque, phase aqueuse, non caustique, ininflammable, pas injecté sous pression.
- Pas de pertes ou de salissures

COMMENT ASSURER UN RÉSULTAT DURABLE:

1. Assurer une bonne ventilation pour permettre le séchage du mur.
2. S'assurer que la membrane étanche de tout nouveau sol chevauche la barrière étanche injectée. Si il n'y a pas de membrane étanche, appliquer 2 couches de Sika® MiniPack mortier d'étanchéité sur le sol et ce jusqu'à une hauteur de 50 -100 mm sur le mur afin de chevaucher la barrière étanche.
3. Replâtrer à l'aide des mortiers du système SikaMur®.
4. Il est recommandé d'appliquer l'imprégnation hydrofuge Sikagard® Hydrofuge Façade sur les murs extérieurs.

