



WP7-201 Etanche De Suite

Imperméabilisation

DE SUITE ETANCHE – DE SUITE PROTEGE

- ✓ Pour intérieur et extérieur.
- ✓ Protection contre l'eau et la rouille.
- ✓ A 100% imperméable à l'air et à l'eau.

Caractéristiques techniques

- Composition: caoutchouc / résine synthétique.
- Odeur: solvant.
- Couleur: noir.
- Consistance: semi-liquide résistant à l'affaissement.
- Densité relative: 0,8 (+/- 0,03).
- Température d'application: entre +15°C et +25°C.
- Résistance thermique: de -40°C jusqu'à +90°C.
- Étanche à l'eau : de suite.
- Formation de peau (épaisseur de 0,5 mm à +20°C et H.R. de 50%) : 25 minutes.
- Séchage complet (épaisseur de 0,5 mm à +20°C et H.R. de 50%) : 90 minutes.
- Peut être peint: oui.
- Résistance: à l'eau, l'eau de mer, les huiles, des acides et des bases légères.
- Conservation: 36 mois, au sec entre +10°C et +30°C.

Emballage

WP7-201 Etanche De Suite - aérosol 500ml

602040000

Produit

Caractéristiques

Utilisable partout pour sceller, réparer et protéger toutes surfaces. Nettoyer, secouer, appliquer et c'est prêt. Forme un revêtement adhérent, imperméable et élastique offrant une protection contre les chocs et les éclats de pierre, tout en réduisant les vibrations et le bruit. Peut être poncé après durcissement et peut être peint.

Applications

- Réparation d'urgence de petites fuites dans les toits.
- Sceller les gouttières qui fuient.
- Fermer des trous de vis et de perçage.
- Revêtement anti-corrosion de composants métalliques (souterrains).
- Protège des pièces automobiles contre les éclats de pierre.
- Scellement de vis de toit dans les tôles ondulées.
- Protéger et sceller des pièces de caravane, mobil home, remorque,....
- Protéger des pièces de bateaux contre les éclaboussures d'eau (de mer).

Emploi

- Appliquer sur surface propre et sèche. Si nécessaire nettoyer à l'aide de Tec7 Cleaner et/ou Multiclean. Poncer les surfaces lisses.
- Si nécessaire, protéger les matériaux environnants contre les éclaboussures.
- Après libération de la bille bien secouer pendant une minute.

- Appliquer d'une distance de 25 à 40 cm : d'abord une fine couche et puis appliquer jusqu'à +/- 0,5 mm d'épaisseur.
- Respecter 10 minutes de temps d'évaporation entre deux couches.
- Après l'emploi purger la valve en tenant l'aérosol à l'envers.

Nettoyer les éclaboussures et les outils de suite à l'aide de Tec7 Cleaner. Après durcissement, Instant Waterproof ne peut être retiré que mécaniquement. Ne pas utiliser sous la pluie, le vent fort ou sur des surfaces très chaudes. Peut être peint avec la plupart des peintures et laques après 90 minutes. Tester l'adhérence sur les plastiques, les revêtements en poudre, les bois exotiques et les matériaux bitumineux. Ne pas appliquer dans les étangs et pas de résistance contre la pression d'eau.

1 aérosol 500 ml = +/- 1m² (en épaisseur de +/- 0,5mm).

