



STORAX COUVERCLES TYPES STAR - STAS - STSS - STRV

Consignes d'installation et d'utilisation

Pour le type STRV, seules les consignes d'installation 1 et 2 s'appliquent.

INSTALLATION

- 1) Les châssis STORAX de type STAR - STAS - STSS - STRV doivent être installés en position fermée (le couvercle doit être emboîté dans le cadre).

LE CADRE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE ENCASTRÉ SANS COUVERCLE À L'INTÉRIEUR.

- 2) Le châssis Storax doit être installé à la bonne hauteur sur un lit de mortier, ce qui implique que la partie supérieure du carrelage doit être au même niveau que la partie supérieure du châssis à carreler. Le cadre ne doit pas dépasser le niveau du sol.
- 3) Pendant le remplissage du couvercle avec du béton ou de la chape, il faut tenir compte de l'épaisseur des matériaux de finition du sol (carrelage, terazzo, PVC, moquette, parquet, etc.).

Remarque : la solidité du châssis dépend de la qualité du matériau de remplissage !

- 4) En cas de pose du couvercle dans de l'asphalte ou des produits à base de magnésium, il faut tenir compte de la dilatation de ces matériaux.
- 5) Après jointoiement (pendant le nettoyage de la surface du carrelage), le couvercle doit être déboîté du cadre pour enlever les éventuels résidus de joints et vérifier que le joint du cadre est bien positionné.
- 6) Réinsérez le couvercle dans le cadre.

OUVERTURE ET FERMETURE

- 1) Retirez les capuchons en plastique à l'aide d'un tournevis.
- 2a) En cas de châssis hermétique, commencez par dévisser les boulons en acier inoxydable, puis retirez les clés Allen de type STAR - STAS - STSS fournies.
- 2b) Vissez les poignées fournies aussi profondément que possible et soulevez le couvercle.

REMARQUE : il est recommandé d'ouvrir chaque (châssis à carreler) une fois par an et de graisser la face intérieure du cadre.