

Wood Cleaner**Produit**

Nettoyant en profondeur super concentré, spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces larges en tout type de bois.

Volumes

2,5 L

**Propriétés**

Propriétés: Enlève toutes taches et salissures, y compris les souillures biologiques et animales.

Réduit le risque de glissement sur terrasses.

Fonctionnement en profondeur excellente.

Sans acides ou matières abrasives.

Ne rend pas le bois poreux.

Applications:

bardage

abri de jardin

pergola

clôture, écran, barrière, portail, ...

terrasse

meubles

bois de jardin

...

Supports:

Tout type de bois : pin, acacia, afromosia, bilinga, guariuba, padouk, ipe, azobé, iroko, afzelia, teck, ...Attention!

Possibilité de dégradation, d'acier inoxydable, aluminium, laque en poudre et peinture, pierre naturel, céramique et verre. Couvrez les pendant le traitement ou utilisez Rectavit Bangkirai & Cedar Cleaner.

Destination

A utiliser sur façade, meuble de jardin et bois de jardin bois comme panneaux écrans, pergolas, clôtures, terrasses, bacs à fleur, en bois comme le bois de pin, le cèdre, ou bois dur comme le teak, l'iroko, l'azobé, le bangkirai, l'afzelia, le méranti.



Wood Cleaner**Restriction**

Ne pas utiliser ce produit sur du bois peint, vernis, vitrifié, huilé ou ciré.

Préparation

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour nettoyer ou rincer le bois.

Présence de graisse :

employer Rectavit Enlève Taches pour enlever les taches de graisse, rincer abondamment et laisser sécher pendant au moins 24 h.

Présence de mousses et d'algues :

employer Rectavit Enlève Dépôts Verts, bien rincer et laisser sécher pendant au moins 24 h.

Application

Porter des gants appropriés. Ne pas utiliser d'outil en métal.

Bois non-traité, pour redonner l'aspect originel :

employer Rectavit Wood Cleaner non-dilué ou dilué à 1:1 (1 partie de produit pour 1 partie d'eau), selon le degré de saleté, et bien mélanger. Appliquer le produit abondamment avec une brosse. Laisser agir pendant ca. 20 min. Ne pas laisser sécher et si nécessaire, appliquer plus de produit. Bien frotter avec une brosse dure ou une éponge abrasive.

Par après, bien rincer à l'eau avec un arrosoir ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage ; ne pas utiliser de haute pression. Si nécessaire, faire le traitement une seconde fois.

Bois vernis :

ajouter 100 ml Rectavit Wood à 8 l d'eau (3/4 d'un seau) et bien mélanger. Mouiller le bois avec le produit dilué et bien frotter avec une brosse dure ou avec une éponge abrasive. Puis, immédiatement bien rincer à l'eau avec un arrosoir ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage ; ne pas utiliser de haute pression.

Bien laisser sécher le bois (au moins 24 h) et poncer avant d'appliquer une couche de protection.

Finition

Laisser sécher le bois pendant au moins 24h. Poncer avec du papier de verre P150 avant d'appliquer le produit de protection. Employer les produits Rectavit Jardin & Terrasse pour donner une longue vie à votre bois de jardin.



Wood Cleaner

Données techniques: le produit

Base	Tensio-actifs spécialement formulés
Système de durcissement	Séchage physique
Viscosité	Liquide
pH	13–14
Densité	1,1 ± 0,1 kg/dm ³
Couleur(s)	Transparent
Emballage(s)	Bidon : 2,5 l
Stockage	Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation avec le bouchon d'origine. Conserver à l'abri du gel.

Données techniques: le traitement

Outilage	Brosse, brosse dure à récurer ou éponge à récurer
Dilution	Bois non-traité : non-dilué jusqu'à 1:1 à l'eau. Bois vernis : 100 ml sur 8 l d'eau
Consommation*	8–20 m ² /l, en fonction de l'application, du support et de la souillure
Temps de séchage : Recouvrable*	Min. 24 h (à +23°C et HR 60%).
Température d'application	Température ambiante, de la surface et du produit, idéale entre +12°C et +36°C (min. 4°C au-dessus du point de rosée) Min. +5°C, max. +36°C
Nettoyage	A grandes eaux avant séchage du produit.

* Ces valeurs peuvent varier selon les conditions ambiantes comme température, humidité relative, support, la quantité utilisée.

Sécurité

Peut provoquer des brûlures. Conserver hors de la portée des enfants. Porter des vêtements, gants et protection pour les yeux ou le visage appropriés.

Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.



Wood Cleaner**Remarque(s)**

C'est un produit acide. Eviter le contact avec des plantes, herbes et pierre naturelle et autre pierre calcaire. Si utilisé près d'un étang, il faut éviter que l'eau de rinçage ne coule dans l'étang.

