



Améliore les propriétés d'écoulement du carburant diesel à basse température. Améliore la dispersion des cristaux de paraffine et réduit leur taille, en maintenant le carburant diesel plus stable à basse température.

ZVC DIESEL ANTIFREEZE

Additif antigel pour diesel

PROPRIÉTÉS:

Traitement multifonctionnel	Pour les carburants diesel, y compris le biodiesel, formulé pour empêcher le cirage du diesel dans les véhicules, les réservoirs de stockage et les réservoirs de carburant des équipements.
Mélange complexe d'additifs	Principalement utilisé comme mesure préventive pour les carburants diesel et biodiesel. Les additifs aident à restaurer/entretenir les injecteurs et à les garder propres et exempts de dépôts, aidant ainsi le véhicule à atteindre une économie de carburant et des émissions optimales.
Protection contre le froid	Contient des agents améliorant la fluidité à froid à base de polymères (protection contre le froid). Empêche la formation de flocons de carburant à basse température jusqu'à -15 °C. Le produit réduit le point d'écoulement (CFPP Pour Point Test ASTM D6371) en inhibant et en modifiant la forme et la taille des flocons de cristal de cire jusqu'à -15 °C.
Incinération sans résidus	Dépôts de cendres très faibles.

APPLICATION:

ZVC DIESEL ANTIFREEZE peut être utilisé toute l'année dans les réservoirs de carburant des moteurs diesel, des véhicules, des réservoirs de stockage, des réservoirs de carburant des équipements..

CARACTÉRISTIQUES:

Forme.....liquide
Couleur.....jaune clair
Odeur.....caractéristique
PH.....N/A
Densité à 20°C.....0,88 g/cm³
Point éclair.....> 61 °C

MODE D'EMPLOI:

Pour améliorer les propriétés d'écoulement à froid du carburant diesel et prévenir l'apparition du cirage, les étapes suivantes doivent être suivies :

- Il est préférable de faire le traitement immédiatement avant de remplir le réservoir, à moins qu'il soit possible de «secouer» le carburant en place.
- Au réservoir d'environ 25 à 50 % de capacité, ajouter la quantité requise de ZVC DIESEL ANTIFREEZE pour traiter le volume total du réservoir. Remplir le réservoir de carburant pour mélanger uniformément l'additif. Les résultats

obtenus dépendent de la qualité et des spécifications saisonnières du carburant d'origine. Le dosage suggéré suivant n'est qu'une ligne directrice : environ 0,03 % à 0,06 % de produit est suffisant pour rendre le carburant diesel utile à basse température. Ajouter le produit à des températures supérieures au point de trouble, c'est-à-dire avant la formation et l'apparition des premiers noyaux de cristallisation.

Les fabricants d'additifs recommandent d'ajouter des améliorants d'écoulement à froid au carburant lorsque le carburant est à une température d'au moins 10 °C au-dessus du « point de trouble ». Cependant, ZVC DIESEL ANTIFREEZE contient des dispersants qui permettent aux additifs d'être combinés avec le carburant à des températures plus basses que celles-ci. Il convient de noter qu'une fois le «point de trouble» du carburant atteint, des cristaux de cire se sont formés dans le carburant. L'ajout d'additifs n'inversera pas le processus, seul le chauffage du carburant à une température bien supérieure au «point de trouble» le fera. ZVC DIESEL ANTIFREEZE peut alors être ajouté au carburant pour se protéger contre une récurrence de "cirage".

CONDITIONS D'EMPLOI:

Veuillez vous référer à l'emballage et à la fiche de données de sécurité de ce produit avant utilisation.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° 206982



Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zepeurope.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de