

HG®

KEUKEN
CUISINE

MICROGOLFOVEN REINIGER NETTOYANT POUR MICRO-ONDES

reinigt krachtig
en snel
nettoyant avec force
et rapidité



HG microgolfovenreiniger

- reinigt krachtig en snel
- veilig voor alle (combi) microgolfovens

HG microgolfovenreiniger is een handige en krachtige alledag sprayreiniger geschikt voor het gemakkelijk verwijderen van vet en (aangekoekte) etensresten in (combi) microgolfovens. HG microgolfovenreiniger is veilig voor alle materialen die in (combi) microgolfovens gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing: De pipel op de voorzijde een kwartslag draaien. Spray vervolgens het te reinigen oppervlak in en laat het enige seconden inwerken. Neem daarna het oppervlak af met keukenspapier. Hierna de gereinigde oppervlakken afnemen met een schone vochtige vaatdoek. Bij hardnekkige vervuiling kan gebruik gemaakt worden van een spons om het los maken van de vervuiling te vergemakkelijken. Na gebruik de pipel weer een kwartslag draaien (OFF).

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Niet sprayen op elektrische delen zoals tip-toetsen of in de richting van open delen zoals roosters. Om deze onderdelen toch te reinigen dient HG microgolfovenreiniger te worden aangebracht met een doek. Niet gebruiken op hoogglansverf.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG nettoyant pour micro-ondes

- nettoie avec force et rapidité
- sans danger pour tous les fours à micro-ondes (combinés)

HG nettoyant pour micro-ondes est un spray nettoyeur pratique et puissant, destiné à une utilisation quotidienne, qui permet d'éliminer aisément la graisse et les résidus alimentaires (tenaces) des fours micro-ondes et combinés. HG nettoyant pour micro-ondes est sans danger pour tous les matériaux utilisés dans les fours micro-ondes (combinés).

Mode d'emploi: Tourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour. Vaporiser complètement la surface à nettoyer et laisser le produit agir pendant quelques secondes. Ensuite, essuyer la surface avec du papier essuie-tout. Essuyer une nouvelle fois la surface nettoyée avec un essuie de vaisselle propre et humide. En cas de taches tenaces, vous pouvez utiliser une éponge pour décoller plus facilement les impuretés. Après usage, retourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour (OFF).

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Ne pas vaporiser sur les composantes électriques telles que les touches ou vers des parties ouvertes comme les grilles. Pour nettoyer ces pièces, appliquer HG nettoyant pour micro-ondes sur un chiffon. Ne pas utiliser sur les peintures/lagues ultrabrightes.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777
La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Mikrowellen-Reiniger

- reinigt kraftvoll und schnell
- sicher für alle (Kombi-)Mikrowellen

HG Mikrowellen-Reiniger ist ein praktischer und kraftvoller Sprühreiniger für die tägliche, einfache Entfernung von Fett- und (angebackenen) Essensresten in (Kombi) Mikrowellen. HG Mikrowellen-Reiniger ist schonend für alle Materialien, die in (Kombi)Mikrowellen verarbeitet sind.

Gebruiksaanwijzing: Den Sprühaufsatz an der Vorderseite um ein Viertel drehen. Die zu reinigende Fläche besprühen und einige Sekunden einwirken lassen. Die Fläche anschließend mit Küchenpapier abwischen. Danach die gereinigte Fläche mit einem sauberen und feuchten Küchentuch abnehmen. Um die Entfernung von hartnäckiger Verschmutzung zu vereinfachen, empfehlen wir einem Schwamm. Den Sprühaufsatz nach Gebrauch um ein Viertel drehen (OFF).

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Nicht auf Elektroteile sprühen, wie auf Tastatur oder auf Belüftungsschlitze an Elektronik. Für die Reinigung dieser Teile tragen Sie HG Mikrowellen-Reiniger mit einem Tuch auf. Nicht geeignet für Hochglanzfarbe/Lack.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.



0552602105003
2505

Produiten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU

WAARSCHUWING H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P264-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **ATTENTION H319-** Provoque une sévère irritation des yeux. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P264-** Se laver les mains soigneusement après manipulation. **P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **ACHTUNG H319-** Verursacht schwere Augenreizung. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P264-** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: PT90-HH7N-110Y-446M

bevat o.a./contient e.a./enthält u.a.:	
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen / agents de surface non ioniques/ nichtionische Tenside	< 5%

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.

100% RECYCLABLE PLASTIC
50% RECYCLED PLASTIC

500 ml e