

Fiche Technique

Page 1 de 2

Caractéristiques:	AKEMI® Nettoyant Sanitaire est un nettoyant désinfectant prêt à l'emploi à base d'acides organiques avec des tensifs non – ioniques et cationiques, des adjuvants et des parfums. Ce produit ne contient pas de phosphate et d'acide inorganique fort, les tensifs contenus sont biodégradables selon les textes en vigueur pour les substances actives.		
Domaine d'utilisation:	AKEMI® Nettoyant Sanitaire est utilisé pour le nettoyage courant des pierres naturelles et artificielles résistantes aux acides, des carreaux et des plastiques comme le verre et l'acier inoxydable se trouvant dans les cuisines, les piscines, les toilettes, les douches et les salles de bain. A cause de sa formule spéciale les robinetteries en chrome et les pare-douches en aluminium ne sont pas attaquées. La solution diluée peut facilement être versée dans un vaporisateur de ménage régulier (conserver hors de la portée des enfants).		
Mode d'emploi:	1. Ouvrir la soupape de vaporisation. Vaporiser le produit prêt à l'emploi. 2. Laisser agir quelques minutes. 3. Rincer profondément avec de l'eau. 4. Pour des encrassements tenaces répéter le nettoyage. Si nécessaire utiliser une éponge ou une brosse. 5. Fermer la soupape de vaporisation. 6. Brillant renforcé avec un polissage.		
Conseils particuliers:	- Le nettoyant sanitaire ne doit pas être utilisé sur les matériaux sensibles aux acides comme le marbre poli ou d'autres de même type. En cas de doute, procéder à une application sur une petite dalle. - Pour élimination régulière vider complètement le récipient. - Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.		
Données techniques:	Consommation:	env. 10 à 20 m ² /litre	
	Couleur:	jaune clair	
	Densité:	env. 1 g/cm ³	
	Valeur pH:	env. 2	
Conservation:	Stockage sec et frais (5-25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 24 mois à compter de la production.		
Conseil de sécurité:	Voir la fiche de données de sécurité.		
Observations:	Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles ; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.		

FT 01.22

Fiche Technique

Page 2 de 2