

# EXMO

## Détachant textile

- Efficace sur les taches de nature organique.
- Nettoie rapidement. Pratiquement sans mousse. Contient un désinfectant.
- Parfumé au citron.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90%.
- Sans phosphates.
- Agit sur les vieilles taches cuites de sang, les taches maigres de paraffine ou à bases médicamenteuses.
- Spécialement formulé pour nettoyer les champs opératoires, les blouses OP, les linges de chirurgie, de maternité.

#### **APPLICATION**

#### Pré brossage:

Utilisation entre 0,5 et 2%.

Pulvériser EXMO directement sur la tache, dilution 1% en moyenne.

Laisser agir l'imprégnation.

#### Prélavage ou trempage :

Ajouter EXMO de 2 à 5 % du volume d'eau ou 1 à 1,5 g par kilo de linge suivant souillure, au prélavage ou trempage de 4 à 7 min.

Appliquer directement EXMO à l'état pur.

Laisser agir quelques minutes.

Eventuellement aider l'action mécanique à l'aide d'une petite brosse.

Mettre enfin l'article directement au lavage.

En fin de cycle, faire un rinçage éventuel avec un oxydant.

#### **UTILISATEURS**

Blanchisseries hospitalières et industrielles.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Aspect : liquide parfumé jaune orangé.

pH : environ 6,5 Densité : 1 environ

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0760-0512

### ZEP INDUSTRIES B.V.