

SPECIAL

Décapant des cires sans ammoniacque

- Elimine rapidement la plupart des types de cires sans l'utilisation de mono brosse ou autre action mécanique.
- Décape les cires, les bouche-pores, les cires métallisées, les méthodes-sprays.
- S'applique sur les carrelages, les linoléums, les gerflex, les thermoplastiques.
- Sans attaque sur les supports à la dilution d'emploi.
- Sans odeur désagréable d'ammoniacque.
- Ininflammable.
- Economise du temps car SPECIAL est très facile à éliminer.

APPLICATION

Décapage sans action mécanique : diluer 1 partie de SPECIAL dans 4 parties d'eau chaude de 50 à 65°C. Pulvériser ou épandre abondamment la solution sur la surface à décapier, laisser agir 5 à 8 minutes. L'utilisation éventuelle d'une mono brosse accélère la pénétration et le décapage. Eliminer la solution de décapage avec une serpillière propre ou un aspirateur à eau. Laisser sécher avant de faire l'application d'une cire. Note: Le produit est formulé pour être éliminé avec une serpillière ou un aspirateur à eau sans laisser de résidus, cependant, un rinçage à l'eau claire permet d'obtenir de meilleurs résultats. Ne pas laisser le produit sécher sur le sol car les cires décapées peuvent se redéposer.

UTILISATEURS

Hôtels, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, entreprises de maintenance, syndicats d'HLM, grandes surfaces, lieux publics, etc.

S'UTILISE AVEC

Nos pulvérisateurs et nos machines "monobrosse".

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas appliquer sur l'aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect: liquide légèrement trouble jaune pâle.
Odeur: légère.
pH: $\pm 9,5$
Densité: $\pm 0,97$

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 9310-0415

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de