

MACHINE **GAMME SCIAGE**

Scies sur Tables DK701

Les scies sur table légères et robustes



DK701-T4
SEULEMENT 95kg
= la scie sur table
grand Ø triphasée
la + légère du marché

Tête de coupe réglable en hauteur

Sélecteur de phase intégré à la fiche



2 versions disponibles :

- DK701-M3 : moteur monophasé 3 500 W
- DK701-T4 : moteur triphasé 4 000 W

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Nous vous conseillons notre disque ST75700 pour la coupe de brique alvéolaire ou bloc rectifié.



UTILISATION

Découpe de brique, tuffaud, marbre...

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Palette comprenant :
- 1x scie sur table
 - 1x kit roues
 - 1x rallonge
 - 1x outillage

LES SYSTÈMES BREVETÉS



RÉFÉRENCE	DK701-M3	DK701-T4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Moteur	Électrique 230 V - 3 500 W	Électrique 380 V - 4 000 W
Ø du disque	700 mm	700 mm
Alésage du disque	25,4 mm	25,4 mm
Profondeur de coupe maxi	270 mm	270 mm
Taille de la brique maxi	550 mm (coupe droite) - 389 mm (coupe diagonale)	550 mm (coupe droite) - 389 mm (coupe diagonale)
Vitesse de rotation	1400 tr/min	1400 tr/min
Poids	95 kg	95 kg
Dimensions (L x l x h)	1 600 x 720 x 1 080 mm	1 600 x 720 x 1 080 mm

MACHINE GAMME SCIAGE

Les Systèmes brevetés




TT POWER

Moteur électrique conçu avec un alliage de silicium breveté pour des performances de coupe exceptionnelles, surtout en termes de puissance et de refroidissement



SPRAY SYSTEM

Système d'irrigation du disque sur 3 points vitaux : la tranche et les 2 faces
= moins de poussière, durée de vie du disque prolongée




W DEC

Bac de récupération d'eau étagé
= les saletés ne s'accumulent plus dans la pompe




SOUND ROTATION SECURITY

Alarme sonore si le disque tourne dans le mauvais sens



FAST LEG

Serrage rapide et aisé des pieds coulissants = meilleure rigidité et tenue durant la coupe = réduction de l'encombrement lors du stockage (3 machines peuvent être empilées sur une palette)



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour prolonger la durée de vie de votre scie sur table, pensez à nettoyer la pompe à eau : après chaque utilisation, plongez la pompe à eau dans l'eau claire et faites tourner quelques minutes à vide.